

KVM-подовжувач CE824 USB HDMI з функцією Dual View та підтримкою технології HDBaseT 2.0

А Огляд обладнання CE824L

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Порт USB Type-B | 7 | Послідовний порт RS-232 |
| 2 | Вхід HDMI | 8 | Аудіовхід |
| 3 | Світлодіоди стану (з'єднання/живлення) | 9 | Аудіовихід |
| 4 | Перемикач оновлення мікропрограми | 10 | Вихід HDBaseT |
| 5 | Термінал заземлення | 11 | Перемикач режиму великого радіусу дії |
| 6 | Гніздо живлення | | |

CE824R

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Вихід HDMI | 8 | Послідовний порт RS-232 |
| 2 | Кнопка активації ПК | 9 | Порт USB Type-A (клавіатура / миша / периферійні пристрої USB) |
| 3 | Світлодіоди відеовиходу | 10 | Вхід HDBaseT |
| 4 | Світлодіоди стану (з'єднання/живлення) | 11 | Аудіовхід |
| 5 | Перемикач оновлення мікропрограми | 12 | Аудіовихід |
| 6 | Термінал заземлення | 13 | Вхід HDBaseT |
| 7 | Гніздо живлення | 13 | Перемикач режиму великого радіусу дії |

Extensor KVM CE824 USB HDMI Dual View HDBaseT 2.0

А Visão geral do hardware CE824L

- | | | | |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | Porta USB tipo B | 7 | Porta série RS-232 |
| 2 | Entrada HDMI | 8 | Entrada áudio |
| 3 | LED de estado (ligação / alimentação) | 9 | Saída áudio |
| 4 | Interruptor de atualização do firmware | 10 | Saída HDBaseT |
| 5 | Terminal de ligação à terra | 11 | Comutar para modo de longo alcance |
| 6 | Conetor de alimentação | | |

CE824R

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Saída HDMI | 8 | Porta série RS-232 |
| 2 | Botão de acordar o PC | 9 | Portas USB Tipo A (teclado/rato/ periférico USB) |
| 3 | LED saída vídeo | 10 | Entrada áudio |
| 4 | LED de estado (ligação / alimentação) | 11 | Saída áudio |
| 5 | Interruptor de atualização do firmware | 12 | Entrada HDBaseT |
| 6 | Terminal de ligação à terra | 13 | Comutar para modo de longo alcance |
| 7 | Conetor de alimentação | | |

CE824 USB HDMI Dual View HDBaseT 2.0 KVM Uzatma

А Donanıma Genel Bakış CE824L

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | USB Type-B Portu | 7 | RS-232 seri portu |
| 2 | HDMI giriři | 8 | Ses giriři |
| 3 | Durum LED'leri (bağlantı / güç) | 9 | Ses çıkıřı |
| 4 | Ürün bilgiyi yükseltme anahtarı | 10 | HDBaseT çıkıřı |
| 5 | Topraklama terminali | 11 | Uzun menzıl modu anahtarı |
| 6 | Güç jaki | | |

CE824R

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--|
| 1 | HDMI çıkıřı | 8 | RS-232 seri portu |
| 2 | PC uyandırma basmalı düğmesi | 9 | USB Type-A portları (klavye / fare / USB çevre birimi) |
| 3 | Görüntü çıkıřı LED ışıkları | 10 | Ses giriři |
| 4 | Durum LED'leri (bağlantı / güç) | 11 | Ses çıkıřı |
| 5 | Ürün bilgiyi yükseltme anahtarı | 12 | HDBaseT giriři |
| 6 | Topraklama terminali | 13 | Uzun menzıl modu anahtarı |
| 7 | Güç jaki | | |

Przedłużacz USB HDMI Dual View HDBaseT 2.0 KVM CE824

А Opis urządzenia CE824L

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Gniazdo USB typu B | 6 | Gniazdo zasilania |
| 2 | Wejście HDMI | 7 | Złącze szeregowe RS-232 |
| 3 | Diody LED stanu (połączenie/zasilanie) | 8 | Wejście audio |
| 4 | Przełącznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego | 9 | Wyjście audio |
| 5 | Zacisk uziemienia | 10 | Wyjście HDBaseT |
| | | 11 | Przełącznik trybu dalekiego zasięgu |

CE824R

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Wyjście HDMI | 8 | Złącze szeregowe RS-232 |
| 2 | Przycisk wybudzania komputera | 9 | Gniazda USB typu A (klawiatura / mysz / urządzenie peryferyjne USB) |
| 3 | Diody LED wyjścia wideo | 10 | Wejście audio |
| 4 | Diody LED stanu (połączenie/zasilanie) | 11 | Wyjście audio |
| 5 | Przełącznik aktualizacji oprogramowania sprzętowego | 12 | Wejście HDBaseT |
| 6 | Zacisk uziemienia | 13 | Przełącznik trybu dalekiego zasięgu |
| 7 | Gniazdo zasilania | | |

Extender KVM CE824 USB HDMI Dual View co technologie HDBaseT 2.0

А Презентаре генералă hardware CE824L

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Port USB tip B | 7 | Port serial RS-232 |
| 2 | Intrare HDMI | 8 | Intrare audio |
| 3 | LED-uri de stare (legătură / alimentare) | 9 | Ieșire audio |
| 4 | Comutator de actualizare firmware | 10 | Ieșire HDBaseT |
| 5 | Bornă de împământare | 11 | Comutator cu mod de rază lungă de acțiune |
| 6 | Mufa de alimentare | | |

CE824R

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Ieșire HDMI | 8 | Port serial RS-232 |
| 2 | buton pornire PC | 9 | Porturi USB tip A (tastatură / mouse / periferice USB) |
| 3 | LED-uri de ieșire video | 10 | Intrare audio |
| 4 | LED-uri de stare (legătură / alimentare) | 11 | Ieșire audio |
| 5 | Comutator de actualizare firmware | 12 | Intrare HDBaseT |
| 6 | Bornă de împământare | 13 | Comutator cu mod de rază lungă de acțiune |
| 7 | Mufa de alimentare | | |

CE824 USB HDMI KVM エクステンダー（デュアルディスプレイ＆HDBaseT 2.0 対応）

А ハードウェア概要 CE824L

- | | | | |
|---|--------------------|----|----------------|
| 1 | USB Type-B ポート | 7 | RS-232 シリアルポート |
| 2 | HDMI 入力 | 8 | 音声入力 |
| 3 | 状態表示 LED(リンク / 電源) | 9 | 音声出力 |
| 4 | ファームウェアアップグレードスイッチ | 10 | HDBaseT 出力 |
| 5 | アース端子 | 11 | ロングリーチモードスイッチ |
| 6 | 電源ジャック | | |

CE824R

- | | | | |
|---|--------------------|----|---|
| 1 | HDMI 出力 | 8 | RS-232 シリアルポート |
| 2 | PC 起動ボタン | 9 | USB Type-A ポート (キーボード / マウス / USB 周辺機器) |
| 3 | ビデオ出力 LED | 10 | 音声入力 |
| 4 | 状態表示 LED(リンク / 電源) | 11 | 音声出力 |
| 5 | ファームウェアアップグレードスイッチ | 12 | HDBaseT 入力 |
| 6 | アース端子 | 13 | ロングリーチモードスイッチ |
| 7 | 電源ジャック | | |

CE824 USB HDMI 雙屏 雙 HDBaseT 2.0 KVM 信号延长器

А 하드웨어 리뷰 CE824L

- | | | | |
|---|-------------------|----|---------------|
| 1 | USB Type-B 포트 | 7 | RS-232 시리얼 포트 |
| 2 | HDMI 입력 | 8 | 오디오 입력 |
| 3 | 상태 LED(링크 / 전원) | 9 | 오디오 출력 |
| 4 | 플웨어 업그레이드 스위치 | 10 | HDBaseT 출력 |
| 5 | 접지 터미널 | 11 | 롱 리치 모드 스위치 |
| 6 | 전원 잭 | | |

CE824R

- | | | | |
|---|-------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | HDMI 출력 | 8 | RS-232 시리얼 포트 |
| 2 | 컴퓨터 전원 버튼 | 9 | USB Type-A 포트 (키보드 / 마우스 / USB 주변기기) |
| 3 | 비디오 출력 LED | 10 | 오디오 입력 |
| 4 | 상태 LED(링크 / 전원) | 11 | 오디오 출력 |
| 5 | 플웨어 업그레이드 스위치 | 12 | HDBaseT 입력 |
| 6 | 접지 터미널 | 13 | 롱 리치 모드 스위치 |
| 7 | 전원 잭 | | |

CE824 USB HDMI 双屏 HDBaseT 2.0 KVM 訊號延長器

А 硬件概況 CE824L

- | | | | |
|---|---------------------|----|--------------|
| 1 | USB Type-B 端口 | 7 | RS-232 串口 |
| 2 | HDMI 输入端口 | 8 | 音频输入端口 |
| 3 | 状态 LED 指示灯（链路 / 电源） | 9 | 音频输出端口 |
| 4 | 固件升级开关 | 10 | HDBaseT 输出端口 |
| 5 | 接地端子 | 11 | 长距离模式开关 |
| 6 | 电源插孔 | | |

CE824R

- | | | | |
|---|---------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | HDMI 输出端口 | 8 | RS-232 串口 |
| 2 | 电脑唤醒按键 | 9 | USB Type-A 端口（键盘 / 鼠标 / USB 外设设备） |
| 3 | 视频输出 LED 指示灯 | 10 | 音频输入端口 |
| 4 | 状态 LED 指示灯（链路 / 电源） | 11 | 音频输出端口 |
| 5 | 固件升级开关 | 12 | HDBaseT 输入端口 |
| 6 | 接地端子 | 13 | 长距离模式开关 |
| 7 | 电源插孔 | | |

CE824 USB HDMI 雙顯示 HDBaseT 2.0 KVM 訊號延長器

А 硬體檢視 CE824L

- | | | | |
|---|---------------------|----|---------------|
| 1 | USB Type-B 連接埠 | 7 | RS-232 序列連接埠 |
| 2 | HDMI 輸入連接埠 | 8 | 音訊輸入連接埠 |
| 3 | 狀態 LED 指示燈（連線 / 電源） | 9 | 音訊輸出連接埠 |
| 4 | 軟體升級開關 | 10 | HDBaseT 輸出連接埠 |
| 5 | 接地端子 | 11 | 長距離模式開關 |
| 6 | 電源插孔 | | |

- | | | | |
|---|---------------------|----|------------------------------------|
| 1 | HDMI 輸出連接埠 | 8 | RS-232 序列連接埠 |
| 2 | 喚醒電腦按鍵 | 9 | USB Type-A 連接埠（鍵盤 / 滑鼠 / USB 週邊設備） |
| 3 | 視訊輸出 LED 指示燈 | 10 | 音訊輸入連接埠 |
| 4 | 狀態 LED 指示燈（連線 / 電源） | 11 | 音訊輸出連接埠 |
| 5 | 軟體升級開關 | 12 | HDBaseT 輸入連接埠 |
| 6 | 接地端子 | 13 | 長距離模式開關 |
| 7 | 電源插孔 | | |

В Установлення Монтаж у стійці

- За допомогою гвинтів із монтажного комплекту закріпіть монтажні кронштейни зверху або знизу блока CE824. За допомогою двох потайних гвинтів M5 із хрестовою головкою (не входить у комплект) закріпіть монтажні кронштейни у потрібному місці на стійці. Блок CE824 можна закрити в стійці передньою або задньою стороною до монтажної рейки.

Підключення пристрою

- Заземліть CE824, підключивши один кінець дроту заземлення до клеми заземлення, а інший – до відповідного заземленого об'єкта. **Примітка.** Не пропустіть цей крок. Правильне заземлення допомагає запобігти пошкодженню пристрою від перенапруг або статичної електрики.
- Підключіть штекери рожевого й зеленого аудіокабелів, що йдуть у комплекті, до відповідно й відповідного аудіопортів, розташованих на задній панелі CE824L, після чого підключіть інші кінці кабелів до портів мікрофону та колонки на локальному комп'ютері.
- Підключіть кабель USB з комплекту до порту USB Type-B на блоці CE824L, а інший кінець – до порту USB Type-A на локальному комп'ютері.
- Підключіть кабелі HDMI, що йдуть у комплекті, до вхідних портів HDMI на CE824L, а інші кінці кабелів – до локального комп'ютера.

В Instalação

Montagem em bastidor

- Usando os parafusos dos kits de montagem fornecidos, fixe o suporte de montagem na parte superior ou inferior do CE824.
- Usando dois parafusos M5 Phillips de emburir (não fornecidos), fixe os suportes de montagem no local de preferência no bastidor. O CE824 pode ser montado em bastidor com a parte frontal ou traseira virada para a calha de montagem.

Лига о dispositivo

- Лиге о CE824 в terra, ligando uma extremidade de um fio de terra ao terminal de ligação à terra e a outra extremidade a um objeto devidamente ligado à terra. **Nota:** Não omita este passo. Um aterramento adequado ajuda a prevenir danos na unidade provocados por sobretensões ou eletricidade estática.
- Ligue os conectores de áudio dos conjuntos de cabos de áudio cor-de-rosa e verde fornecidos às portas de entrada e saída de áudio localizadas no painel traseiro do CE824L e, em seguida, ligue a outra extremidade dos cabos às portas de microfone/altifalante do computador local.
- Ligue o cabo USB fornecido à porta USB Type-B do CE824L e a outra extremidade a uma porta USB Type-A do computador local.
- Ligue os cabos HDMI fornecidos às portas de entrada HDMI do CE824L e as outras extremidades a um computador local.

В Kurulum

Raf Montajı

- Birlikte verilen montaj kitiindeki vidaları kullanarak montaj braketini CE824'in üstüne ya da altına vidalayın.
- İki M5 yıldıç başlı gömme vidaları (örünle birlikte verilmez) kullanarak montaj braketlerini raftaki tercih edilmiş konumla sabitleyin. CE824'i, ön veya arka tarafı montajı rayına bakacak şekilde rafa monte edebilirsiniz.

Сihazı Bağlama

- Topraklama kablosunun bir ucunu topraklama terminaline, diğer ucunu ise topraklanmış uygun bir nesneye bağlayarak CE824'yi topraklayın. **Not:** Bu adımı atlamayın. Uygun topraklama, cihazın güç dalgalanmaları ve statik elektrikten zarar görmesini önler.
 - Ürünü birlikte verilen pembe ve yeşil ses jaki kablo setlerinin ses konektörlerini CE824L arka panelinde bulunan ses giriş ve çıkış portlarına ve ardından kabloların diğer ucunu yerel bilgisayardaki mikrofon / hoparlör portlarına takın.
 - Birlikte verilen USB kablosunu CE824L üzerindeki USB Type-B portuna ve diğer ucunu yerel bilgisayardaki bir USB Type-A portuna takın.
 - Ürünü birlikte verilen HDMI kablolarını, CE824L üzerindeki HDMI giriş bağlantı noktalarına ve diğer uçlarını da yerel bir bilgisayara takın.

- Pідключіть один кінець кабелю кат. 6/6a до вихідного порту HDBaseT на CE824L, а інший кінець кабелю – до вхідного порту HDBaseT на CE824R. **Примітка.** Для організації з'єднання HDBaseT рекомендуємо використовувати кабель HDBaseT, спеціально розроблений ATEN.
- За допомогою кабелів HDMI підключіть максимум два монітори з підтримкою HDMI до вихідних портів HDMI на CE824R.
- Підключіть периферійні пристрої USB (мишу, клавіатуру, накопичувач тощо) до відповідних портів USB Type-A на CE824R.
- Підключіть мікрофон і колонки до відповідних вхідних і вихідних аудіопортів на CE824R.
- Для використання кнопки активації ПК використовуйте послідовний кабель RS-232 і підключіть послідовний порт RS-232 на CE824L до локального комп'ютера.
- Для керування локальним комп'ютером за допомогою послідовного пристрою з'єднайте послідовний порт RS-232 на CE824L із локальним комп'ютером, як показано на кроці 9, після чого підключіть апаратний / програмний контролер до послідовного порту RS-232 на CE824R.
- Примітка.** Послідовний порт RS-232 підтримує двонаправлене передавання.
 - (a) Підключіть один адаптер живлення з комплекту до джерела живлення, а потім вставте його кабель у гніздо живлення на блоці CE824L.
 - (b) Підключіть другий адаптер живлення до джерела живлення, а потім вставте його кабель у гніздо живлення на блоці CE824R.

- Ligue uma extremidade de um cabo Cat 6/6a à porta de saída HDBaseT no CE824L e a outra extremidade à porta de entrada HDBaseT no CE824R. **Nota:** Recomendamos a adoção do cabo HDBaseT feito à medida da ATEN para ligação HDBaseT.
- Ligue dois monitores com HDMI às portas de saída HDMI do CE824R através de cabos HDMI.
- Ligue periféricos USB (rato, teclado, unidade flash, etc.) às respetivas portas USB Type-A no CE824R.
- Ligue o microfone e os altifalantes às respetivas portas de entrada e saída de áudio no CE824R.

- Para usar o botão de acordar o PC, use um cabo série RS-232 para ligar a porta-série RS-232 do CE824L ao computador local.
- Para controlar um computador local com um dispositivo série, ligue a porta série RS-232 do CE824L ao computador local, como indicado no passo 9, e depois ligue um controlador de hardware/software à porta série RS-232 do CE824R. **Nota:** A porta-série RS-232 suporta a transmissão bidirecional.
- (a) Ligue um dos adaptadores de alimentação fornecidos a uma fonte de alimentação e, em seguida, ligue o cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE824L. (b) Ligue o segundo adaptador de alimentação a uma fonte de alimentação e, em seguida, ligue o cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE824L.

- Cat 6/6a kablосunun bir ucunu CE824L üzerindeki HDBaseT çıkış portuna diğer ucunu ise CE824R üzerindeki HDBaseT giriş portuna takın. **Not:** HDBaseT bağlantısı için ATEN'in özel yapım HDBaseT kablосunu kullanmanızı öneririz.
- HDMI kabloları aracılığıyla CE824R üzerindeki HDBaseT çıkış portlarına HDMI özellikli iki monitor bağlayın.

- USB çevre birimlerini (fare, klavye, flash bellek vb.) CE824R üzerindeki ilgili USB Tip A bağlantı noktalarına takın.
- Mikrofonu ve hoparlörleri CE824R üzerindeki ilgili ses giriş ve çıkış portlarına takın.
- PC uyandırma basmalı düğmesini kullanmak için CE824L üzerindeki RS-232 seri portunu yerel bilgisayara bağlamak amacıyla bir RS-232 seri kablosu kullanın.
- Yerel bilgisayarı bir seri cihaz ile kontrol etmek için CE824L üzerindeki RS-232 seri portunu adım 9'da gösterildiği gibi yerel bilgisayara bağlayın ve ardından bir donanım / yazılım kontrol birimini CE824R üzerindeki RS-232 seri portuna bağlayın. **Not:** RS-232 seri portu iki yönlü iletişim destekler.
- (a) Birlikte verilen güç adaptörlerinden birini bir güç kaynağına takın, ardından adaptörün güç kablosunu CE824L üzerindeki güç jekine takın. (b) İkinci güç adaptörünü bir güç kaynağına takın, ardından adaptörün güç kablosunu CE824R üzerindeki güç jekine takın.

- Podłącz jeden koniec przewodu kat. 6/6a do gniazda wyjścia HDBaseT urządzenia CE824L, a jego drugi koniec do odpowiadającego gniazda wejścia HDBaseT urządzenia CE824R. **Uwaga:** Do podłączenia HDBaseT zalecamy użycie specjalnie zaprojektowanego przewodu HDBaseT od ATEN.
- Korzystając z przewodów HDMI, podłącz dwa monitory z obsługi HDMI do gniazd wyjścia HDMI urządzenia CE824R.
- Podłącz urządzenia peryferyjne USB (mysz, klawiatura, pendrive itp.) do odpowiednich portów USB typu A urządzenia CE824R.
- Podłącz mikrofon i głośniki do odpowiednich gniazd wejścia i wyjścia audio urządzenia CE824R.

- Aby korzystać z przycisku wybudzania komputera, za pomocą przewodu szeregowego RS-232 połącz port szeregowy RS-232 CE824L z komputerem lokalnym.
- Aby sterować lokalnym komputerem za pomocą urządzenia szeregowego, połącz port szeregowy RS-232 urządzenia CE824L z lokalnym komputerem, jak pokazano na ilustracji w kroku 9, a następnie podłącz sterownik sprzętowy / oprogramowanie sterujące do portu szeregowego RS-232 urządzenia CE824R. **Uwaga:** Port szeregowy RS-232 obsługuje transmisję dwukierunkową.
 - (a) Podłącz jeden z dostarczonych zasilaczy do źródła zasilania, a następnie podłącz przewód zasilający zasilacza do gniazda zasilania w urządzeniu CE824L.
 - (b) Podłącz drugi zasilacz do źródła zasilania, a następnie podłącz przewód zasilający zasilacza do gniazda zasilania w urządzeniu CE824R.

Extensor KVM CE824 USB HDMI Dual View co technologie HDBaseT 2.0

- Conectați un capăt al unui cablu Cat 6/6a la portul de ieșire HDBaseT de pe CE824L, iar celălalt capăt la portul de intrare HDBaseT de pe CE824R. **Notă:** Va recomandăm să adoptați cablul HDBaseT personalizat de la ATEN pentru conexiunea HDBaseT.
- Conectați două monitoare compatibile HDMI la porturile de ieșire HDMI de pe CE824R prin cabluri HDMI.
- Conectați periferice USB (mouse, tastatură, unitate flash etc.) în porturile USB tip A respective de pe CE824R.
- Conectați microfonul și difuzoarele la porturile respective de intrare și ieșire audio de pe CE824R.
- Pentru a utiliza butonul de pornire a PC-ului, utilizați un cablu în serie RS-232 pentru a conecta portul serie RS-232 de pe CE824L la computerul local.
- Pentru a controla un computer local cu un dispozitiv serial, conectați portul serie RS-232 de pe CE824L la computerul local, așa cum este ilustrat în pasul 9, apoi conectați un controler hardware / software la portul serie RS-232 al pe CE824R. **Notă:** Portul serie RS-232 acceptă transmisia bidirecțională.
- (a) Conectați unul dintre adaptoarele de alimentare furnizate la o sursă de curent, apoi conectați cablul de alimentare al adaptorului la mufa de alimentare a unității CE824L. (b) Conectați al doilea adaptor de alimentare la o sursă de alimentare, apoi conectați cablul de alimentare al adaptorului la mufa de alimentare de pe CE824R.

Przedłużacz USB HDMI Dual View HDBaseT 2.0 KVM Uzatma

- CE824L の HDBaseT 出力ポートに、Cat 6/6A ツイストペアケーブルを接続し、対向側のコネクタを CE824R の HDBaseT 入力ポートに接続します。**注:** HDBaseT 機器の接続には、ATEN の HDBaseT 認証のシールドケーブルを使用することを勧めます。
- HDMI ケーブルを 2 本用意して、CE824R の HDMI 出力ポートと、2 台の HDMI モニターを接続します。
- CE824R の オーディオ入力ポートにそれぞれ、マイクとスピーカーを接続します。
- PC 起動ボタンを使用するには、オス・メスタイプのストレート配線の RS-232 シリアルケーブルを PC と CE824L の RS-232 シリアルポートに接続します。
- RS-232 通信を延長する場合は、手順 9 と同じように PC に CE824L の RS-232 シリアルポートを接続し、CE824R の RS-232 シリアルポートにシリアル機器を接続します。**注意:** RS-232 シリアル通信は、双方向伝送をサポートしています。
- (a) 付属の電源アダプターのうちの 1 台をコンセントに接続し、CE824L の電源ジャックに接続します。
- (b) 2 つ目の電源アダプターをコンセントに接続し、CE824R の電源ジャックに接続します。

- Cat 6/6a 이더넷 케이블의 한쪽을 CE824L 의 HDBaseT 출력 포트에 연결한 후, 케이블의 다른 쪽 끝을 CE824R 의 HDBaseT 입력 포트에 연결하세요. **주:** HDBaseT 연결 시 ATEN 브랜드의 HDBaseT 전용 케이블을 사용하는 것을 권장합니다.
- HDMI 케이블을 사용하여 CE824R 의 HDMI 출력 포트에 두개의 HDMI 모니터를 연결하세요.

- USB 주변기기 (마우스, 키보드, 플래시 드라이브 등)를 CE824R 의 지정된 USB Type-A 포트에 연결하세요.
- 마이크와 스피커를 CE824R 의 지정된 오디오 입력 및 출력 포트에 연결하세요.
- Wake up PC 푸시버튼을 사용하려면, RS23 시리얼 케이블을 사용하여 CE824L 을 로컬 컴퓨터에 연결하세요.
- 로컬 컴퓨터를 시리얼 장치로 제어하려면, RS-232 시리얼 케이블을 사용하여 9 번 단계 그림에서 CE824L 을 로컬 컴퓨터에 연결한 후, CE824R 의 RS-232 시리얼 포트에 하드웨어 / 소프트웨어 컨트롤러를 연결하세요.
- 주: RS-232 시리얼 포트는 양방향 통신을 지원하지합니다.
 - (a) 제공된 전원 아답터 중 하나를 전원 소스에 연결한 후, 아답터의 파워 케이블을 CE824L 의 전원 잭에 연결하세요.
 - (b) 제공된 나머지 전원 아답터를 전원 소스에 연결한 후, 아답터의 파워 케이블을 CE824R 의 전원 잭에 연결하세요.

Extensor KVM CE824 USB HDMI Dual View co technologie HDBaseT 2.0

- 注意：** 建议采用 ATEN 专用 HDBaseT 线缆进行 HDBaseT 连接。
- 通过 HDMI 线缆将两台支持 HDBaseT 的显示器连接到 CE824R 的 HDMI 输出端口。
- 将 USB 外设（鼠标、键盘、闪存驱动器等）连接到 CE824R 上的相应 USB Type-A 端口。
- 将麦克风 and 扬声器分别连接到 CE824R 上的音频输入和输出端口。
- 要使电脑唤醒按键，请使用 RS-232 串口线将 CE824L 上的 RS-232 串口连接到本地计算机。
- 要使串行设备进行控制本地计算机，请按第 9 步所示，将 CE824L 上的 RS-232 串口连接到本地计算机，然后将硬件 / 软件控制器连接到 CE824R 上的 RS-232 串口。**注意：** RS-232 串口支持双向传输。
- (a) 将随附的电源适配器之一连接到电源，然后将适配器的电源线连接到 CE824L 上的电源插孔。
- (b) 将第二个电源适配器连接到电源，然后将适配器的电源线连接到 CE824R 上的电源插孔。
- 如需将 1080p