

59.4cm

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

Front View

1. Port Selection Switches
2. Port LEDs
3. USB Console Ports

Rear View

1. Console Audio Jacks
2. USB Hub Peripheral Ports
3. Firmware Upgrade Jack
4. Power Jack
5. DVI Port
6. CPU Port Section

Cable Connection

1. Plug your USB keyboard and USB mouse into the USB ports located on the unit's front panel.
2. Plug your DVI monitor into the Console monitor port located on the unit's rear panel. Plug the accompanying speaker and microphone connections into their corresponding jacks.
3. Plug the DVI connector from the KVM cable set (provided) into any available DVI socket in the CPU Port section of the switch. Plug the accompanying microphone and speaker connectors into their corresponding jacks.
4. At the other end of the cable, plug the video, microphone, speaker and USB keyboard/mouse cables into their respective ports on the computer. Be sure that each plug corresponds to its intended CPU Port socket.
5. Plug your USB peripherals into the KVM A sockets in the USB hub section.
6. Plug the power adapter cable into the KVM switch's Power Jack, then plug the power adapter into an AC power source.
7. Turn on the power to the computers.

Operation

1. Invoking Hotkey Mode:
Press [Scroll Lock] twice
2. Cycle through the Ports:
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]
3. Detailed Hotkey Operations:

Hotkeys	Action
[Scroll Lock] [Enter]	Switches KVM focus + Audio + Peripheral to the next Port
[n] [Enter]	Switches KVM focus + Audio + Peripheral to Port n
[n] [K] [Enter]	Switches KVM focus to Port n
[n] [U] [Enter]	Switches Peripheral to Port n
[n] [S] [Enter]	Switches Audio to Port n
[n] [K] [U] [Enter]	Switches KVM focus + Peripheral to Port n
[n] [K] [S] [Enter]	Switches KVM focus + Audio to Port n
[n] [S] [U] [Enter]	Switches Audio + Peripheral to Port n
[n] [K] [S] [U] [Enter]	Switches KVM focus + Audio + Peripheral to Port n
[K] [Enter]	Switches KVM focus to the next Port
[U] [Enter]	Switches Peripheral to the next Port
[S] [Enter]	Switches Audio to the next Port
[A] [Enter]	Beginns Auto Scan function at 5 second intervals (default)
[n] [A] [Enter]	Beginns Auto Scan function at n second intervals

[n] represents a number between 1-99
[K] represents the KVM focus
[U] represents the USB device
[S] represents the speakers and microphone
[A] represents Auto Scan function
For a complete list of Hotkey functions, refer to the User manual

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

Vue avant

1. Commutateurs de sélection des ports
2. Voyants des ports
3. Ports de console USB

Vue arrière

1. Prises audio de console
2. Ports périphériques de concentrateur USB
3. Prise pour mise à niveau du microprogramme
4. Prise d'alimentation
5. Port DVI
6. Section de ports CPU

Branchement des câbles

1. Branchez les câbles de votre clavier USB et votre souris USB dans les ports USB situés sur le panneau avant de l'appareil.
2. Branchez votre moniteur DVI dans le port du moniteur de la console situé sur le panneau arrière de l'appareil. Branchez les connecteurs du haut-parleur et du microphone fournis dans les prises appropriées.
3. Branchez le connecteur DVI depuis le jeu de câbles KVM (fourni) dans n'importe quelle prise DVI disponible dans la section des ports CPU du commutateur. Branchez les connecteurs du haut-parleur et du microphone fournis dans les prises appropriées.
4. A l'autre extrémité du câble, branchez les câbles vidéo, du microphone et du haut-parleur ainsi que le câble USB pour clavier/souris dans leurs ports respectifs sur l'ordinateur. Vérifiez que chaque fiche correspond à sa prise CPU respective.
5. Branchez vos périphériques USB dans les prises de type A de la section concentrateur USB.
6. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du commutateur KVM puis l'adaptateur secteur dans une source d'alimentation CA.
7. Mettez sous tension les ordinateurs.

Opération

1. Invocation du mode Raccourcis clavier :
Appuyez deux fois sur [Scroll Lock]
2. Passez en vue les ports :
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Entrée]
3. Opérations détaillées des raccourcis clavier :

Raccourcis clavier	Action
[Scroll Lock] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son + périphérique sur le port suivant
[n] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son + périphérique sur le port n
[n] [K] [Entrée]	Centre l'activité du KVM sur le port n
[n] [U] [Entrée]	Bascule le périphérique vers le port n
[n] [S] [Entrée]	Bascule le son vers le port n
[n] [K] [U] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + périphérique sur le port n
[n] [K] [S] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son sur le port n
[n] [S] [U] [Entrée]	Bascule le son + périphérique vers le port n
[n] [K] [S] [U] [Entrée]	Centre l'activité du KVM + son + périphérique sur le port suivant
[K] [Entrée]	Centre l'activité du KVM sur le port suivant
[U] [Entrée]	Bascule le périphérique vers le port suivant
[S] [Entrée]	Bascule le son vers le port suivant
[A] [Entrée]	Démarrage la fonction Recherche automatique à des intervalles de 5 secondes (par défaut)
[n] [A] [Entrée]	Démarrage la fonction Recherche automatique à des intervalles de n secondes

[n] représente un nombre entre 1-99
[K] représente la sélection du KVM
[U] représente le périphérique USB
[S] représente les haut-parleurs et le microphone
[A] représente la fonction Recherche automatique
Pour une liste complète des fonctions Raccourcis clavier, consultez le Manuel de l'utilisateur

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

Vorderseitige Ansicht

1. Anschlusswahlhalter
2. Anschlüsse-LEDs
3. USB-Konsolenschlüsse

Rückseitige Ansicht

1. Konsol-Audiobuchsen
2. USB-Hub-Anschlüsse für Peripheriegeräte
3. Buchse für Firmwareaktualisierungen
4. Stromeingangsbuchse
5. DVI-Anschluss
6. CPU-Portauswahl

Kabelverbindung

1. Verbinden Sie Ihre USB-Tastatur und-Maus mit den USB-Anschlüssen an der Vorderseite des Gerätes.
2. Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit dem Monitor-Konsolenschluss auf der Gerätesrückseite. Verbinden Sie die zugehörigen Lautsprecher- und Mikrofonkabel mit den entsprechenden Buchsen.
3. Verbinden Sie den DVI-Anschluss des KVM-Kabelsets (mitgeliefert) mit einem freien DVI-Anschluss im Bereich der CPU-Portanschlüsse des Switches. Verbinden Sie die zugehörigen Lautsprecher- und Mikrofonkabel mit den entsprechenden Buchsen.
4. Verbinden Sie am anderen Kabelende die Video-, Mikrofon-, Lautsprecher- und USB-Tastatur-/Mauskabel mit den geeigneten Buchsen am Computer. Achten Sie dabei darauf, dass jeder Stecker in der hierfür vorgesehenen Buchse steckt
5. Verbinden Sie Ihre USB-Geräte mit einem der Typ-A-Anschlussbuchsen der USB-Hub-Ausgänge.
6. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzeingangsbuchse am KVM-Switch, und schließen Sie das Kabel an eine stromführende Steckdose an.
7. Schalten Sie Ihre Computer ein.

Bedienung

1. Hotkey-Modus aktivieren:
Drücken Sie zweimal die Taste [Strg].
2. Zwischen den Ports umschalten:
[Strg] [Strg] [Enter]
3. Hotkey-Funktionen im Detail:

Hotkeys	Aktion
[Strg] [Enter]	Schaltet KVM-Fokus + Audio + Peripheriegerät auf den nächsten Port
[Strg] [n] [Enter]	Schaltet KVM-Fokus + Audio + Peripheriegerät auf den Port n
[n] [K] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus auf Port n
[n] [U] [Enter]	Schaltet das Peripheriegerät auf Port n
[n] [S] [Enter]	Schaltet das Audiogerät auf Port n
[n] [K] [U] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus + Peripheriegerät auf Port n
[n] [K] [S] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus + Audio auf Port n
[n] [S] [U] [Enter]	Schaltet das Audiogerät + Peripheriegerät auf Port n
[n] [K] [S] [U] [Enter]	Schaltet KVM-Fokus + Audio + Peripheriegerät auf den Port n
[K] [Enter]	Schaltet den KVM-Fokus auf den nächsten Port
[U] [Enter]	Schaltet das Peripheriegerät auf den nächsten Port
[S] [Enter]	Schaltet das Audiogerät auf den nächsten Port
[A] [Enter]	Startet die automatische Suchfunktion mit einer Intervalldauer von 5 Sekunden (Standard)
[A] [n] [Enter]	Startet die automatische Suchfunktion mit einer Intervalldauer von n Sekunden

[n] steht für eine Zahl zwischen 1-99
[K] steht für den KVM-Fokus
[U] steht für das USB-Gerät
[S] steht für Lautsprecher und Mikrofon
[A] steht für die automatische Suchfunktion
Ein vollständige Liste der Hotkey-Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

Vista frontal

1. Commutadores de selección de puertos
2. Indicadores LED de los puertos
3. Puertos USB de consola

Vista posterior

1. Conectores de audio de consola
2. Puertos para periféricos USB del hub
3. Conector para actualizaciones del firmware
4. Entrada de alimentación
5. Puerto DVI
6. Sección de puertos CPU

Conexión de cables

1. Conecte el teclado USB y el ratón USB a los puertos USB ubicados en el panel frontal del equipo.
2. Conecte su monitor DVI al puerto de consola para monitor ubicado en el panel posterior de la unidad. Establezca las conexiones para altavoces y micrófono correspondientes con los puertos de conexión adecuados.
3. Enchufe el conector del juego de cables KVM (incluido) en un puerto DVI libre de la sección de puertos para CPU del switch. Establezca las conexiones para altavoces y micrófono correspondientes con los puertos de conexión adecuados.
4. En el otro extremo del cable, enchufe los cables de video, micrófono y altavoces así como el cable USB para teclado/ratón en los puertos correspondientes del ordenador. Asegúrese de que cada cable quede enchufado en el puerto CPU que le corresponde.
5. Conecte sus periféricos USB a los puertos de tipo A en la sección de puertos del hub USB.
6. Enchufe el cable de alimentación en la entrada de alimentación del switch KVM y luego conecte la fuente de alimentación a una toma eléctrica.
7. Encienda los ordenadores.

Operación

1. Para activar el modo de las teclas de acceso directo:
Pulse dos veces la tecla [Scroll Lock].
2. Alternar entre los puertos:
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Intro]
3. Funciones de las teclas de acceso directo en detalle:

Teclas de acceso directo	Acción
[Scroll Lock] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio + Periférico al puerto siguiente
[n] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio + Periférico al puerto n
[n] [K] [Intro]	Cambia el foco KVM al puerto n
[n] [U] [Intro]	Cambia el periférico al puerto n
[n] [S] [Intro]	Cambia el audio al puerto n
[n] [K] [U] [Intro]	Cambia el foco KVM + Periférico al puerto n
[n] [K] [S] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio al puerto n
[n] [S] [U] [Intro]	Cambia el audio + Periférico al puerto n
[n] [K] [S] [U] [Intro]	Cambia el foco KVM + Audio + Periférico al puerto n
[K] [Intro]	Cambia el periférico al puerto siguiente
[U] [Intro]	Cambia el periférico al puerto siguiente
[S] [Intro]	Cambia el audio al puerto siguiente
[A] [Intro]	Inicia la búsqueda automática con un intervalo de 5 segundos (por defecto)
[A] [n] [Intro]	Inicia la búsqueda automática con un intervalo de n segundos

[n] representa un número entre 1 y 99
[K] representa el foco KVM
[U] representa el dispositivo USB
[S] representa los altavoces y el micrófono
[A] representa la función de búsqueda automática
Para una lista completa de todas las teclas de acceso directo, véase el manual del usuario

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

Lato anteriore

1. Interruttori di selezione della porta
2. LED della porta
3. Porte USB della consolle

Lato posteriore

1. Prese audio della consolle
2. Porte dell'hub USB per le periferiche
3. Presa per l'upgrade del firmware
4. Presa d'alimentazione
5. Porta DVI
6. Sezione delle porte di collegamento alla CPU

Connessione cavo

1. Collegare la tastiera ed il mouse USB alle porte USB poste sul pannello anteriore del dispositivo.
2. Collegare il monitor DVI alla porta per il monitor della consolle posta sul pannello posteriore del dispositivo. Inserire gli spinotti di connessione dei diffusori e del microfono in dotazione alle prese corrispondenti.
3. Inserire il connettore DVI del set di cavi KVM (in dotazione) in una qualsiasi presa DVI disponibile sulla sezione delle porte di collegamento alla CPU dello switch. Inserire i connettori dei diffusori e del microfono in dotazione alle prese corrispondenti.
4. All'altra estremità del cavo, inserire i cavi video, del microfono, dei diffusori ed il cavo dell tastiera/mouse nelle rispettive porte sul computer. Assicurarsi che ogni spina corrisponda alla relativa presa della porta della CPU.
5. Inserire le periferiche USB nelle prese di tipo A nella sezione dell'hub USB.
6. Inserire il cavo dell'alimentatore nella presa d'alimentazione dell'interruttore KVM, quindi inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
7. Accendere i computer.

Funzionamento

1. Modalità di richiesta del tasto chiave:
Premere [Bloc Scurr] due volte
2. Spostarsi ciclicamente fra le porte:
[Bloc Scurr] [Bloc Scurr] [Invio]
3. Funzionamento dettagliato dei tasti chiave:

Tasti chiave	Azione
[Bloc Scurr] [Invio]	Sposta KVM + Audio + periferica alla porta successiva
[n] [Invio]	Sposta KVM + Audio + periferica alla porta n
[n] [K] [Invio]	Sposta KVM alla porta n
[n] [U] [Invio]	Sposta la periferica alla porta n
[n] [S] [Invio]	Sposta l'audio alla porta n
[n] [K] [U] [Invio]	Sposta KVM + periferica alla porta n
[n] [K] [S] [Invio]	Sposta KVM + audio alla porta n
[n] [S] [U] [Invio]	Sposta audio + periferica alla porta n
[n] [K] [S] [U] [Invio]	Sposta KVM + Audio + periferica alla porta n
[K] [Invio]	Sposta KVM alla porta successiva
[U] [Invio]	Sposta la periferica alla porta successiva
[S] [Invio]	Sposta l'audio alla porta successiva
[A] [Invio]	Dà inizio alla funzione di scansione automatica ad intervalli di 5 secondi (predefiniti)
[A] [n] [Invio]	Dà inizio alla funzione di scansione automatica ad intervalli di n secondi

[n] rappresenta un numero da 1 a 99
[K] rappresenta la KVM
[U] rappresenta il dispositivo USB
[S] rappresenta i diffusori ed il microfono
[A] rappresenta la funzione di scansione automatica
Per un elenco completo dei tasti chiave, fare riferimento al manuale dell'utente.

Diagram A.

CS-1762

CS-1764

Diagram B.

CS-1762

CS-1764

CS-1762

CS-1764

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

前面図

1. ポートセレクトスイッチ
2. ポートLED
3. USBコンソールポート

背面図

1. コンソールオーディオジャック
2. USBハブ周辺機器ポート
3. ファームウェアアップグレード用ジャック
4. 電源ジャック
5. DVIポート
6. CPUポートセレクト

ケーブルの接続

1. USBキーボードとUSBマウスをスイッチのフロントパネルにあるUSBポートに接続してください。
2. DVIモニターをスイッチのリアパネルにあるコンソールモニターポートに接続してください。スピーカーとマイクをそれぞれ対応するジャックに接続してください。
3. 付属のKVMケーブルセットからDVIコネクタをスイッチのCPUポートセクションにある空いているDVIソケットに差し込んでください。そのケーブルに付属しているマイクコネクタとスピーカーコネクタをそれぞれ対応するジャックに差し込んでください。
4. ケーブルの他方のビデオ、マイク、スピーカー及びUSBキーボード/マウスケーブルをそれぞれコンピュータの対応するポートに差し込みます。それぞれのケーブルが対応するCPUポートにきちんと差し込まれているか確認してください。
5. USBハブセクションにあるUSBタイプAコネクタにUSB周辺機器を接続してください。
6. KVMスイッチの電源ジャックにACアダプタケーブルを差し込んでから、電源コンセントにACアダプタを差し込んでください。
7. コンピュータへの電源を入れます。

操作方法

1. ホットキーモードの起動:
[Scroll Lock]キーを2回たたいてください。
2. ポートを順に切り替える:
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]
3. ホットキー-操作方法:

ホットキー	機能
[Scroll Lock] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時に次のポートへと切り替える。
[n] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時にポートnへと切り替える。
[n] [K] [Enter]	KVMフォーカスのみをポートnに切り替える。
[n] [U] [Enter]	USB周辺機器のみをポートnに切り替える。
[n] [S] [Enter]	オーディオのみをポートnに切り替える。
[n] [K] [U] [Enter]	KVMフォーカス+USB周辺機器をポートnに切り替える。
[n] [K] [S] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオをポートnに切り替える。
[n] [S] [U] [Enter]	オーディオ+USB周辺機器をポートnに切り替える。
[n] [K] [S] [U] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時にポートnへと切り替える。
[K] [Enter]	KVMフォーカスのみを次のポートへと切り替える。
[U] [Enter]	オーディオのみを次のポートへと切り替える。
[S] [Enter]	オートスキャン機能をスキャン時間の間隔5秒で開始する。(初期設定値)
[A] [Enter]	オートスキャン機能をスキャン時間の間隔n秒で開始する。

[n]は、1-99までの数字。
[K]は、KVMフォーカス
[U]は、USB周辺機器。
[S]は、スピーカーとマイクロフォン。
[A]は、オートスキャン機能。
ホットキー機能の詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

앞면

1. 포트 선택 스위치
2. 포트 LED
3. USB 콘솔 포트

뒷면

1. 콘솔 오디오 잭
2. USB하브 주변기기 포트
3. 펌웨어 업데이트용 잭
4. 파워 잭
5. DVI 포트
6. CPU 포트 연결 부분

케이블 연결 방법

1. 앞면의 USB 포트에 USB키보드와 USB 마우스를 연결한다.
2. DVI 모니터를 뒷면의 콘솔 모니터 포트에 연결한다. 스피커와 마이크로폰도 각 KVM스위치 포트의 잭에 각각 연결한다.
3. 제공된 케이블의 DVI연결부분을 KVM스위치의 각 포트의 DVI소켓의 DVI연결부문에 연결하고, 동시에 케이블에 있는 스피커와 마이크로폰도 각 KVM스위치 포트에 연결한다.
4. KVM스위치에 케이블을 연결이 끝나면, 케이블의 다른 한쪽도 컴퓨터 본체의 DVI 소켓, 스피커, 마이크로폰 및 USB 키보드/마우스 케이블을 각각 잭에 연결한다. 이때 사용하고자 하는 KVM 스위치 포트에 사용하고자 하는 컴퓨터가 연결되었는지 확인한다.
5. USB인터페이스의 주변기기를 KVM-위치의 USB하브에 연결한다.
6. 파워 어댑터를 KVM-위치 파워 잭에 연결한 뒤, 전원을 연결한다.
7. 미지망으로 컴퓨터의 파워를 켜는다.

사용방법

1. 핫키 모드에 들어 가기
[Scroll Lock]키를 두 번 친다.
2. 포트 자동 변환 방법
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]을 순서대로 치면 현재 포트에서 다음 포트로 자동 전환 된다.
3. 자세한 핫키 사용방법:

핫 키	동작성능
[Scroll Lock] [Enter]	컴퓨터, 오디오, USB 하브가 함께 사용중인 포트에서 다음 포트로 자동 변환 된다.
[n] [Enter]	컴퓨터, 오디오, USB 하브가 모두 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [K] [Enter]	컴퓨터와 오디오 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [U] [Enter]	USB하브만 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [S] [Enter]	오디오 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [K] [U] [Enter]	컴퓨터와 USB하브만 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [K] [S] [Enter]	컴퓨터와 오디오 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [S] [U] [Enter]	오디오와 USB하브만 포트(n)으로 변환 된다.
[n] [K] [S] [U] [Enter]	컴퓨터, 오디오, USB하브 모두 포트(n)으로 변환 된다.
[K] [Enter]	컴퓨터만 다음 포트로 변환 된다.
[U] [Enter]	USB 하브만 다음 포트로 변환 된다.
[S] [Enter]	오디오만 다음 포트로 변환 된다.
[A] [Enter]	Auto Scan 기능이 실행된다. (초조 간격으로 설정되어 있음)
[A] [n] [Enter]	Auto Scan 기능이(n초 간격으로 실행 된다.

[n] 1-99사이의 숫자를 의미함.
[K] KVM스위치의 포트를 의미함.
[U] USB 하브를 의미함.
[S] 스피커와 마이크로폰을 의미함.
[A] Auto Scan 기능을 의미함.
더 자세한 핫키 리스트와 핫키 사용 방법은 사용자 매뉴얼을 참조 바랍니다.

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

前视图

1. 连接埠选择切换器
2. 连接埠指示灯
3. USB 控制端连接埠

後视图

1. 控制端音源埠
2. USB集线器/周边连接埠
3. 軟體升級埠
4. 電源埠
5. DVI 连接埠組
6. CPU 连接埠組

配线连接方式

1. 请将您的USB键盘与鼠标插入位於前端的USB连接埠。
2. 请将您的DVI显示器插入位於後方的控制端显示器连接埠。请将喇叭与麦克风连接埠插入其所属连接埠。
3. 请将KVM线材组当中的DVI接头插入切换器的CPU连接埠组中任一DVI插槽。请将喇叭与麦克风接头插入其所属连接埠。
4. 请将喇叭、麦克风、喇叭及USB连接线的另一端插入其在计算机上的连接埠。
5. 请确定每一个连接埠正确的插入其所属插槽。
6. 将电源变压器插入KVM切换器的电源口，之後将电源变压器插入一交流电插座。
7. 开启计算机之电源。

操作方式

1. 启动热键模式:
按[Scroll Lock]键2次
2. 切换连接埠:
按[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]键
3. 热键操作方式:

热键	执行工作
[Scroll Lock] [Enter]	切换 KVM + 音源 +周边设备至下一连接埠
[Scroll Lock] [n] [Enter]	切换 KVM + 音源 +周边设备至第n号连接埠
[n] [K] [Enter]	切换 KVM 至第n号连接埠
[n] [U] [Enter]	切换周边设备至第n号连接埠
[n] [S] [Enter]	切换音源至第n号连接埠
[n] [K] [U] [Enter]	切换 KVM + 周边设备至第n号连接埠
[n] [K] [S] [Enter]	切换KVM + 音源至第n号连接埠
[n] [S] [U] [Enter]	切换音源 +周边设备至第n号连接埠
[n] [K] [S] [U] [Enter]	切换 KVM + 音源 +周边设备至第n号连接埠
[K] [Enter]	切换 KVM 至下一连接埠
[U] [Enter]	切换周边设备至下一连接埠
[S] [Enter]	切换音源至下一连接埠
[A] [Enter]	执行自动扫描功能以每5秒为间隔
[A] [n] [Enter]	执行自动扫描功能以每n秒为间隔

[n] 代表1-99之中任一数字
[K] 代表KVM
[U] 代表USB装置
[S] 代表喇叭与麦克风
详细热键功能表请参考使用者手册

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

前視圖

1. 控制端選擇切換器
2. 連接埠指示燈
3. USB 控制端連接埠

後視圖

1. 控制端音源埠
2. USB集線器/周邊連接埠
3. 軟體升級埠
4. 電源埠
5. DVI 連接埠組
6. CPU 連接埠組

配線連接方式

1. 請將您的USB鍵盤與滑鼠插入位於前端的USB連接埠。
2. 請將您的DVI顯示器插入位於後方的控制端顯示器連接埠。請將喇叭與麥克風連接埠插入其所屬連接埠。
3. 請將KVM線材組當中的DVI接頭插入切换器的CPU連接埠組中任一DVI插槽。請將喇叭與麥克風接頭插入其所屬連接埠。
4. 請將顯示器、麥克風、喇叭及USB連接線的另一端插入其在電腦上的連接埠。
5. 請確定每一個連接埠正確的插入其所屬插槽。
6. 將電源變壓器插入KVM切换器的電源埠，之後將電源變壓器插入一交流電插座。
7. 開啟電腦之電源。

操作方式

1. 啟動熱鍵模式:
按[Scroll Lock]鍵2次
2. 切換連接埠:
按[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]鍵
3. 熱鍵操作方式:

熱鍵	執行工作
[Scroll Lock] [Enter]	切換 KVM + 音源 +周邊設備至下一連接埠
[Scroll Lock] [n] [Enter]	切換 KVM + 音源 +周邊設備至第n號連接埠
[n] [K] [Enter]	切換 KVM 至第n號連接埠
[n] [U] [Enter]	切換周邊設備至第n號連接埠
[n] [S] [Enter]	切換音源至第n號連接埠
[n] [K] [U] [Enter]	切換 KVM + 周邊設備至第n號連接埠
[n] [K] [S] [Enter]	切換KVM + 音源至第n號連接埠
[n] [S] [U] [Enter]	切換音源 +周邊設備至第n號連接埠
[n] [K] [S] [U] [Enter]	切換 KVM + 音源 +周邊設備至第n號連接埠
[K] [Enter]	切換 KVM 至下一連接埠
[U] [Enter]	切換周邊設備至下一連接埠
[S] [Enter]	切換音源至下一連接埠
[A] [Enter]	執行自動掃描功能以每5秒為間隔
[A] [n] [Enter]	執行自動掃描功能以每n秒為間隔

[n] 代表1-99之中任一數字
[K] 代表KVM
[U] 代表USB裝置
[S] 代表喇叭與麥克風
詳細熱鍵功能表請參考使用者手冊

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

前面図

1. ポートセレクトスイッチ
2. ポートLED
3. USBコンソールポート

背面図

1. コンソールオーディオジャック
2. USBハブ周辺機器ポート
3. ファームウェアアップグレード用ジャック
4. 電源ジャック
5. DVIポート
6. CPUポートセレクト

ケーブルの接続

1. USBキーボードとUSBマウスをスイッチのフロントパネルにあるUSBポートに接続してください。
2. DVIモニターをスイッチのリアパネルにあるコンソールモニターポートに接続してください。スピーカーとマイクをそれぞれ対応するジャックに接続してください。
3. 付属のKVMケーブルセットからDVIコネクタをスイッチのCPUポートセクションにある空いているDVIソケットに差し込んでください。そのケーブルに付属しているマイクコネクタとスピーカーコネクタをそれぞれ対応するジャックに差し込んでください。
4. ケーブルの他方のビデオ、マイク、スピーカー及びUSBキーボード/マウスケーブルをそれぞれコンピュータの対応するポートに差し込みます。それぞれのケーブルが対応するCPUポートにきちんと差し込まれているか確認してください。
5. USBハブセクションにあるUSBタイプAコネクタにUSB周辺機器を接続してください。
6. KVMスイッチの電源ジャックにACアダプタケーブルを差し込んでから、電源コンセントにACアダプタを差し込んでください。
7. コンピュータへの電源を入れます。

操作方法

1. ホットキーモードの起動:
[Scroll Lock]キーを2回たたいてください。
2. ポートを順に切り替える:
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]
3. ホットキー-操作方法:

ホットキー	機能
[Scroll Lock] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時に次のポートへと切り替える。
[n] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時にポートnへと切り替える。
[n] [K] [Enter]	KVMフォーカスのみをポートnに切り替える。
[n] [U] [Enter]	USB周辺機器のみをポートnに切り替える。
[n] [S] [Enter]	オーディオのみをポートnに切り替える。
[n] [K] [U] [Enter]	KVMフォーカス+USB周辺機器をポートnに切り替える。
[n] [K] [S] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオをポートnに切り替える。
[n] [S] [U] [Enter]	オーディオ+USB周辺機器をポートnに切り替える。
[n] [K] [S] [U] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時にポートnへと切り替える。
[K] [Enter]	KVMフォーカスのみを次のポートへと切り替える。
[U] [Enter]	オーディオのみを次のポートへと切り替える。
[S] [Enter]	オートスキャン機能をスキャン時間の間隔5秒で開始する。(初期設定値)
[A] [Enter]	オートスキャン機能をスキャン時間の間隔n秒で開始する。

[n]は、1-99までの数字。
[K]は、KVMフォーカス
[U]は、USB周辺機器。
[S]は、スピーカーとマイクロフォン。
[A]は、オートスキャン機能。
ホットキー機能の詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

Master View 2/4 port DVI USB KVM Switch CS-1762/CS-1764 Quick Start Guide

前面図

1. ポートセレクトスイッチ
2. ポートLED
3. USBコンソールポート

背面図

1. コンソールオーディオジャック
2. USBハブ周辺機器ポート
3. ファームウェアアップグレード用ジャック
4. 電源ジャック
5. DVIポート
6. CPUポートセレクト

ケーブルの接続

1. USBキーボードとUSBマウスをスイッチのフロントパネルにあるUSBポートに接続してください。
2. DVIモニターをスイッチのリアパネルにあるコンソールモニターポートに接続してください。スピーカーとマイクをそれぞれ対応するジャックに接続してください。
3. 付属のKVMケーブルセットからDVIコネクタをスイッチのCPUポートセクションにある空いているDVIソケットに差し込んでください。そのケーブルに付属しているマイクコネクタとスピーカーコネクタをそれぞれ対応するジャックに差し込んでください。
4. ケーブルの他方のビデオ、マイク、スピーカー及びUSBキーボード/マウスケーブルをそれぞれコンピュータの対応するポートに差し込みます。それぞれのケーブルが対応するCPUポートにきちんと差し込まれているか確認してください。
5. USBハブセクションにあるUSBタイプAコネクタにUSB周辺機器を接続してください。
6. KVMスイッチの電源ジャックにACアダプタケーブルを差し込んでから、電源コンセントにACアダプタを差し込んでください。
7. コンピュータへの電源を入れます。

操作方法

1. ホットキーモードの起動:
[Scroll Lock]キーを2回たたいてください。
2. ポートを順に切り替える:
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]
3. ホットキー-操作方法:

ホットキー	機能
[Scroll Lock] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時に次のポートへと切り替える。
[n] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時にポートnへと切り替える。
[n] [K] [Enter]	KVMフォーカスのみをポートnに切り替える。
[n] [U] [Enter]	USB周辺機器のみをポートnに切り替える。
[n] [S] [Enter]	オーディオのみをポートnに切り替える。
[n] [K] [U] [Enter]	KVMフォーカス+USB周辺機器をポートnに切り替える。
[n] [K] [S] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオをポートnに切り替える。
[n] [S] [U] [Enter]	オーディオ+USB周辺機器をポートnに切り替える。
[n] [K] [S] [U] [Enter]	KVMフォーカス+オーディオ+USB周辺機器を同時にポートnへと切り替える。
[K] [Enter]	KVMフォーカスのみを次のポートへと切り替える。
[U] [Enter]	オーディオのみを次のポートへと切り替える。
[S] [Enter]	オートスキャン機能をスキャン時間の間隔5秒で開始する。(初期設定値)
[A] [Enter]	オートスキャン機能をスキャン時間の間隔n秒で開始する。

[n]は、1-99までの数字。
[K]は、KVMフォーカス
[U]は、USB周辺機器。
[S]は、スピーカーとマイクロフォン。
[A]は、オートスキャン機能。
ホットキー機能の詳細はユーザーマニュアルを参照してください。

Diagram A.

CS-1762

CS-1764

Diagram B.

CS-1762

CS-1764

CS-1762

CS-1764